


MAT120X180 / MAT180X270 / MAT270X360



sweeek.fr - sweeek.be - sweeek.es - sweeek.nl - sweeek.co.uk
sweeek.pt - sweeek.it - alicesgarden.com.au - sweeek.de

FRANÇAIS

Conseils d'utilisation	6
Garantie.....	7
Montage.....	20

**IMPORTANT, À CONSERVER
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE :
À LIRE ATTENTIVEMENT**

ESPAÑOL

Consejos de uso.....	8
Garantía.....	9
Montaje.....	20

**IMPORTANTE, CONSÉRVELO
PARA FUTURAS REFERENCIAS:
LEA ATENTAMENTE**

ENGLISH

Directions for use.....	10
Warranty	11
Assembly	20

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE
REFERENCE: PLEASE READ
CAREFULLY**

NEDERLANDS

Gebruiksadviezen.....	12
Garantie.....	13
Montage.....	20

**BELANGRIJK, BEWAAR VOOR
TOEKOMSTIGE REFERENTIE:
ZORGVULDIG LEZEN**

PORTUGUÊS

Dicas para usar	14
Garantia.....	15
Montagem.....	20

**IMPORTANTE, CONSERVE A
REFERÊNCIA DA FATURA:
LEIA CUIDADOSAMENTE**

ITALIANO

Consigli d'uso	16
Garanzia	17
Montaggio.....	20

**IMPORTANTE, CONSERVARE PER
ULTERIORI CONSULTAZIONI:
LEGGERE ATTENTAMENTE**

DEUTSCH

Verwendungshinweise.....	18
Garantie.....	19
Montage.....	20

**WICHTIG, FÜR SPÄTEREN
GEBRAUCH AUFBEWAHREN:
BITTE SORGFÄLTIG LESEN**



Garantie : 2 ans
Garantía : 2 años
Warranty: 2 years
Garantie: 2 jaar
Garantia: 2 anos
Garanzia : 2 anni
Garantie: zwei Jahre



Destiné à un usage domestique
Destinado a un uso doméstico
For domestic use
Bestemd voor huishoudelijk gebruik
Para uso doméstico
Destinato ad un uso domestico
Bestimmt für den Privatgebrauch

CONSEILS D'UTILISATION

- Tenir le tapis éloigné des sources de chaleur (bougie, barbecue, chauffage, ...).
- Dérouler entièrement le tapis. Il est recommandé d'y apposer un objet lourd (table, salon, ...) ou de le fixer au sol pour éviter qu'il s'envole en cas de vent.
- Pour maintenir le tapis en place, il est possible d'installer un antidérapant que vous trouverez en grande surface spécialisée.
- Retirer tout objet du tapis avant de le déplacer, au risque de l'abîmer.
- Ne pas poser de vases ou pots de fleurs directement sur le tapis au risque de voir apparaître des moisissures à cause de l'humidité.

ENTRETIEN

- Au quotidien, nettoyer le tapis en polypropylène à l'aide d'une éponge humide.
- Laver les deux faces du tapis chaque mois avec de l'eau savonneuse.
- Placer le tapis sur une surface inclinée lors du nettoyage pour faciliter le rinçage à l'eau claire.
- Sécher le tapis dans un endroit bien aéré afin d'éviter tout risque de moisissures.
- Veiller à ce que les deux faces soient bien sèches avant de le reposer sur votre terrasse.
- Ne jamais utiliser de produits d'entretien abrasifs et des solvants comme l'acétone.
- Ne pas laver ou sécher en machine. Ne pas repasser.
- Il est conseillé d'hiverner votre produit en le mettant à l'abri et au sec.

GARANTIE

- Sweeek. garantit ses produits contre tout vice de fabrication et de matériau pour une durée de 2 ans à partir de la date de réception par le consommateur.
- Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation (frais aller/retour à la charge de l'acheteur) ou le remplacement de la pièce défectueuse selon les modalités définies par le SAV sweeek. La mise en oeuvre de la garantie sweeek. (WALI-BUY) s'effectue par le remplacement des pièces endommagées ou la réparation du produit défectueux. Si un produit est jugé défectueux par sweeek. , la garantie couvre uniquement la réparation ou le remplacement du produit. Sweeek se réserve le droit de contrôler le produit avant l'acceptation de sa prise en garantie et ne sera pas responsable des coûts, pertes ou dommages subis suite à la perte ou l'utilisation abusive du produit.
- Cette garantie ne s'applique pas en cas d'abus, de mauvaise manipulation ou de réparation non autorisée. Dès le retour du produit défectueux dans nos ateliers, il sera expertisé et vous serez tenu informé des réparations effectuées.
- Nos produits sont prévus pour une utilisation dans un cadre privé et personnel, une utilisation dans un cadre professionnel (location, activités scolaires, ...) annulerait automatiquement toutes les garanties.
- Ce produit est conçu pour une utilisation spécifique. Une utilisation inappropriée peut entraîner des risques graves pour l'utilisateur et annuler sa garantie. La garantie sur les réparations ou sur l'équipement de remplacement reste limitée à 1 an à partir de la première date de réception.

LISTE DES EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

- Les dommages ou défauts imputables à des causes d'origine externe (accident, choc, foudre, vent fort...),
- Les dommages résultant d'un montage non conforme,
- Les dommages dus à la corrosion, à l'oxydation, à un mauvais branchement.
- Le non-respect des instructions du fabricant,
- Les réparations et dommages subis par le produit après une réparation effectuée sans accord préalable de notre part,
- Les réparations de fortune ou provisoires ainsi que les conséquences de l'aggravation éventuelle du dommage en résultant,
- Le remplacement des pièces d'usure,
- Les dommages résultant d'une utilisation non adaptée à la fonction première du produit,
- Les endommagements liés au stockage, au montage, aux intempéries ou à un mauvais entretien,
- Le remplacement des pièces manquantes/abîmées à réception, non signalées sur le bordereau de livraison.

CONSEJOS DE USO

- Mantenga la alfombra alejada de fuentes de calor (vela, barbacoa, calefacción, ...).
- Desenrollar la alfombra completamente. Se recomienda colocar un objeto pesado encima (mesa, sofá, ...) o fijarla en el suelo para evitar que el viento se la lleve.
- Para asegurarse que la alfombra se quede en su sitio, es posible instalar un antideslizante que encontrará en una tienda especializada.
- Retire cualquier objeto que esté encima de la alfombra antes de moverla, se podría dañar.
- No coloque macetas o cosas húmedas directamente sobre la alfombra, podría entonces aparecer moho.

MANTENIMIENTO

- A diario, limpie la alfombra de polipropileno con una esponja húmeda.
- Lave ambos lados de la alfombra cada mes con agua jabonosa.
- Coloque la alfombra en una superficie inclinada cuando la limpie para facilitar la limpieza.
- Seque la alfombra en un lugar ventilado para evitar el riesgo de moho.
- Asegúrese de que ambos lados estén secos antes de volver a colocarla en su sitio.
- Nunca utilice limpiadores abrasivos o disolventes como la acetona.
- No lavar o secar en secadora. No planchar.
- Es recomendable guardar su producto en un lugar protegido y seco durante el invierno.

GARANTÍA

- Sweeek garantiza sus productos contra defectos de fabricación y de material durante un período de 2 años a partir de la fecha de recepción por el consumidor.
- Si una pieza resulta defectuosa durante el periodo de garantía, su único y exclusivo recurso será la reparación (los gastos de devolución correrán a cargo del comprador) o la sustitución de la pieza defectuosa de acuerdo con los términos y condiciones definidos por el servicio posventa de sweeek. La garantía sweeek (WALIBUY) se aplica mediante la sustitución de las piezas dañadas o la reparación del producto defectuoso. Si un producto es considerado defectuoso por sweeek (WALIBUY), la garantía cubre únicamente la reparación o sustitución del producto. Sweeek se reserva el derecho de inspeccionar el producto antes de aceptar su garantía y no se responsabilizará de los gastos, pérdidas o daños ocasionados como consecuencia de la pérdida o uso indebido del producto.
- Esta garantía no se aplica en los casos de abuso, mal manejo o reparación no autorizada. Desde la devolución del producto defectuoso a nuestra fábrica, se peritará y se le informará de las reparaciones.
- Nuestros productos están diseñados para un uso en un entorno privado y personal, una utilización en un entorno profesional (alquiler, actividades escolares, ...) anulará automáticamente todas las garantías.
- Este producto está diseñado para un uso específico. El uso inadecuado puede dar lugar a graves riesgos para el usuario y anular su garantía. La garantía para cualquier reparación o recambio está limitada a dos años sólo a partir de la fecha original de recepción.

LISTA DE EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- Daños o defectos debidos a causas de origen externo (accidente, choque, rayos, viento fuerte ...)
- Daño resultante de un montaje incorrecto
- Daños por corrosión, oxidación o conexión incorrecta
- Incumplimiento de las instrucciones del fabricante
- Reparaciones y daños al producto después de la reparación sin acuerdo previo con el servicio post venta de Sweeek.
- Reparaciones improvisadas o temporales y las consecuencias de la posible agravación del daño resultante,
- Reemplazo de piezas de desgaste,
- Daño resultante del uso no adaptado a la función principal del producto,
- Daños relacionados con el almacenamiento, montaje, mal clima o mantenimiento deficiente,
- Reemplazo de partes faltantes / dañadas en la recepción, no indicado en el albarán de entrega.

DIRECTIONS FOR USE

- Keep the carpet away from sources of heat (candle, barbecue, heating, ...).
- Unroll the carpet completely. It is recommended to affix a heavy object (table, sofa, ...) or to fix it on the ground to prevent it from flying off in windy conditions.
- To keep the carpet in place, it is possible to install a non-slip that you will find in specialized stores.
- Remove any object from the carpet before moving it, at the risk of damaging it.
- Do not place vases or flowerpots directly on the carpet, otherwise mold may appear due to moisture.

MAINTENANCE

- On a daily basis, clean the polypropylene carpet with a damp sponge.
- Wash both sides of the carpet each month with soapy water.
- Place the mat on an inclined surface when cleaning to facilitate rinsing with water.
- Dry the carpet in a ventilated place to avoid any risk of mold.
- Make sure both sides are dry before resting on your deck.
- Never use abrasive cleaners and solvents such as acetone.
- Do not wash or tumble dry. Do not iron.
- It is advisable to shelter your product in a dry place during winter.

WARRANTY

- Sweeek guarantees its products against defects in material and workmanship for a period of 2 years from the date of receipt by the consumer.
- If a part proves to be defective during the warranty period, your only and exclusive remedy will be repair (return costs to be borne by the purchaser) or replacement of the defective part in accordance with the terms and conditions defined by the sweeek after-sales service. The sweeek warranty (WALIBUY) is implemented by replacing damaged parts or repairing the defective product. If a product is deemed defective by sweeek. (WALIBUY), the warranty covers only the repair or replacement of the product. Sweeek reserves the right to inspect the product prior to acceptance of its warranty and will not be liable for any costs, losses or damages incurred as a result of the loss or misuse of the product.
- This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling or unauthorized repair. Upon the return of the defective product in our factory, it will be assessed and you will be informed of the repairs.
- Our products are designed for use in a private and personal setting, use in a professional setting (rent, school activities, ...) will render all warranties null and void.
- This product is designed for a specific use. Improper use can result in serious risks for the user and cancel its warranty. The warranty for any repaired or replacement equipment is limited to one year from the original date of the receipt.

LIST OF WARRANTY EXCLUSIONS

- Damage caused by termites and other animals
- Damage or defects due to external causes (accident, shock, lightning, strong wind, etc.)
- Damage due to corrosion, oxidation or incorrect connection.
- Damage resulting from improper assembly
- Failure to follow the manufacturer's instructions
- Any repair or damage suffered by the product after a repair carried out without prior agreement on our part
- Makeshift or temporary repairs as well as the consequences of any possible worsening of the resulting damage
- Replacement of worn parts
- Damage resulting from use which is not suited to the main purpose of the product
- Damage caused by storage, assembly, weather or poor maintenance
- The replacement of parts not indicated on the delivery note which are missing/damaged upon receipt

GEBRUIKSADVIEZEN

- Houd het tapijt uit de buurt van warmtebronnen (kaarsen, barbecue, verwarming, ...).
- Rol het tapijt volledig uit. Het wordt aanbevolen om een zwaar voorwerp (tafel, tuinset, ...) op het tapijt te plaatsen of deze aan de grond te bevestigen om te voorkomen dat het wegwaait.
- Om het tapijt op zijn plaats te houden kunt u een antislip aanbrengen, deze zijn verkrijgbaar in een doe-het-zelf speciaalzaak.
- Verwijder elk voorwerp van het tapijt voordat u het verplaatst, omdat het anders kan beschadigen.
- Plaats geen vazen of bloempotten direct op het tapijt, want er kan schimmel ontstaan door vocht.

ONDERHOUD

- Reinig het polypropyleen tapijt dagelijks met een vochtige spons.
- Was beide zijden van het tapijt elke maand met een sopje.
- Plaats de mat op een hellend vlak tijdens het schoonmaken om het spoelen met schoon water te vergemakkelijken.
- Droog het tapijt op een verluchte plaats om elk risico op schimmelvorming te voorkomen.
- Zorg ervoor dat beide zijden droog zijn voordat u het terugplaatst op het terras.
- Gebruik nooit schuurmiddelen en oplosmiddelen zoals aceton.
- Niet wassen of drogen in de machine. Niet strijken.
- Het is raadzaam om uw product in de winter droog en beschermt op te bergen.

GARANTIE

- Sweeek. biedt een garantie tegen fabricagefouten en materialen gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van ontvangst door de consument.
- Als een onderdeel tijdens de garantieperiode defect blijkt te zijn, bestaat uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid uit reparatie (retourkosten voor rekening van de koper) of vervanging van het defecte onderdeel volgens de voorwaarden van de sweeek after-sales service. De garantie van sweeek (WALIBUY) wordt uitgevoerd door beschadigde onderdelen te vervangen of het defecte product te repareren. Als een product door sweeek defect wordt geacht. (WALIBUY), dekt de garantie alleen de reparatie of vervanging van het product. Sweeek. (WALIBUY) behoudt zich het recht voor om het product te inspecteren voordat een garantieclaim wordt geaccepteerd en is niet aansprakelijk voor kosten, verlies of schade als gevolg van verlies of verkeerd gebruik van het product.
- Deze garantie is niet van toepassing in geval van misbruik, verkeerd gebruik of ongeoorloofde reparatie. Bij terugkomst van het defecte product in onze werkplaatsen, wordt het beoordeeld en wordt u op de hoogte gehouden van uitgevoerde reparaties.
- Onze producten zijn bedoeld voor privé- en persoonlijk. Bij gebruik door een professional (verhuur, schoolactiviteiten, ...) komen automatisch alle garanties te vervallen.
- Dit product is ontworpen voor een specifiek gebruik. Oneigenlijk gebruik kan een ernstig risico voor de gebruiker tot gevolg hebben en de garantie ongeldig maken. De garantie op reparaties of vervangende apparatuur blijft beperkt tot 1 jaar vanaf de eerste ontvangst.

LIJST VAN UITSLUITINGEN VAN GARANTIE

- Schade of defecten te wijten aan externe oorzaken (ongeval, schok, bliksem, heftige wind ...),
- Schade voortkomend uit onjuist gebruik,
- Schade door corrosie, oxidatie of onjuiste aansluiting.
- Het niet naleven van de instructies van de fabrikant,
- Reparaties en schade aan het product na een reparatie die is uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming onzerzijds,
- Geïmproviseerde of tijdelijke reparaties evenals de gevolgen van de eventuele verergering van de schade daardoor,
- De vervanging van slijtageonderdelen,
- Schade door gebruik van het product op een andere wijze dan waarvoor het bestemd is,
- Schade in verband met de opslag, weersomstandigheden of een onjuist onderhoud,
- De vervanging van ontbrekende/beschadigde onderdelen bij ontvangst die niet aangegeven zijn op de leverbon.

DICAS PARA USAR

- Mantenha o tapete longe de fontes de calor (vela, churrasqueira, aquecimento, ...).
- Desenrole o tapete completamente. Recomenda-se colocar um objeto pesado em cima (mesa, sofá, ...) ou fixá-lo no chão para evitar que o vento o transporte.
- Para garantir que o carpete permaneça no lugar, é possível instalar um antiderrapante que você encontrará em uma loja especializada.
- Remova qualquer objeto que esteja no carpete antes de movê-lo, ele pode estar degradado.
- Não coloque painelas ou coisas úmidas diretamente no carpete, então o molde pode aparecer.

MANUTENÇÃO

- Todos os dias, limpe o tapete de polipropileno com uma esponja úmida.
- Lave ambos os lados do tapete todos os meses com água e sabão.
- Coloque o tapete em uma superfície inclinada ao limpá-lo para facilitar a limpeza.
- Seque o tapete em um local ventilado para evitar o risco de mofo.
- Certifique-se de que ambos os lados estejam secos antes de colocá-lo de volta no lugar.
- Nunca use limpadores abrasivos ou solventes como acetona.
- Não lave ou seque em um secador. Não passar
- É aconselhável armazenar o seu produto em local protegido e seco durante o inverno.

GARANTIA

- A sweeek garante contra qualquer defeito de fabrico e de material os seus produtos durante um período de 2 anos, a contar da data de recepção pelo consumidor.
- Se uma peça se revelar defeituosa durante o período de garantia, o seu único e exclusivo recurso será a reparação (custos de devolução a cargo do comprador) ou a substituição da peça defeituosa, de acordo com os termos e condições definidos pelo serviço pós-venda da sweeek. A garantia sweeek (WALIBUY) é implementada através da substituição das peças danificadas ou da reparação do produto defeituoso. Se um produto for considerado defeituoso pela sweeek (WALIBUY), a garantia cobre apenas a reparação ou substituição do produto. A sweeek reserva-se o direito de inspecionar o produto antes de aceitar uma reclamação de garantia e não será responsável por quaisquer custos, perdas ou danos incorridos como resultado da perda ou má utilização do produto.
- Se um produto for considerado defeituoso pela sweeek, a garantia cobre apenas a reparação ou a substituição do produto. A sweeek não será responsável por custos, perdas ou danos sofridos na sequência da perda ou da utilização abusiva deste produto.
- Esta garantia não se aplica em caso de utilização indevida, manuseamento incorreto ou reparação não autorizada. A partir do momento em que o produto defeituoso é entregue nas nossas oficinas, será vistoriado e o comprador será informado das reparações efetuadas.
- Os nossos produtos estão previstos para uma utilização num contexto particular e pessoal, pois uma utilização num contexto profissional (aluguer, atividades escolares,...) anularia automaticamente qualquer garantia.
- Este produto está concebido para uma utilização específica. Uma utilização inadequada pode causar riscos graves para o utilizador e anular a sua garantia. A garantia das reparações do equipamento de substituição permanece limitada por 1 ano a partir da primeira data de recepção.

LISTA DE EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Danos ou defeitos imputáveis a origem externa (acidente, choque, relâmpago, vento forte, etc.);
- Danos resultantes de montagem indevida;
- Danos devidos a corrosão, oxidação ou ligação incorrecta.
- Não cumprimento das instruções do fabricante;
- Reparações e danos no produto após uma reparação efetuada sem acordo prévio da nossa parte;
- Reparações ocasionais ou provisórias e consequências de eventual agravamento dos danos daí resultantes;
- Substituição de componentes de desgaste;
- Danos por outra utilização que não a função principal do produto;
- Danos associados ao armazenamento, de montagem, de intempéries ou manutenção insuficiente;
- Substituição de peças em falta/danificadas aquando da receção e não mencionadas na nota de entrega.

CONSIGLI D'USO

- Tenere il tappeto lontano da fonti di calore (candele, barbecue, riscaldamento, ...).
- Srotolare completamente il tappeto. Si consiglia di posizionare un oggetto pesante in cima (tavolo, divano, ...) o fissarlo sul pavimento per evitare che il vento possa trasportarlo.
- Per garantire che il tappeto rimanga sul posto, è possibile installare un antiscivolo che troverete in un negozio specializzato.
- Rimuovere qualsiasi oggetto che si trova sul tappeto prima di spostarlo, potrebbe danneggiarlo.
- Non mettere pentole o oggetti umidi direttamente sul tappeto, quindi potrebbe apparire muffa.

MANUTENZIONE

- Ogni giorno, pulire il tappeto in polipropilene con una spugna umida.
- Lavare ogni lato del tappeto ogni mese con acqua saponata.
- Posizionare il tappeto su una superficie inclinata durante la pulizia.
- Asciugare il tappeto in un luogo ventilato per evitare il rischio di muffa.
- Assicurarci che entrambi i lati siano asciutti prima di rimetterlo in posizione.
- Non utilizzare mai detergenti abrasivi o solventi come acetone.
- Non lavare o asciugare in un essiccatore. Non stirare.
- Si consiglia di conservare il prodotto in un luogo protetto e asciutto durante l'inverno.

GARANZIA

- Sweeek garantisce i propri prodotti da difetti di fabbricazione e di materiale per un periodo di 2 anni dalla data di ricevimento da parte del consumatore.
- Se una parte si rivela difettosa durante il periodo di garanzia, l'unico ed esclusivo rimedio sarà la riparazione (i costi di restituzione sono a carico dell'acquirente) o la sostituzione della parte difettosa secondo i termini e le condizioni definiti dal servizio post-vendita sweeek. La garanzia sweeek (WALIBUY) viene attuata sostituendo le parti danneggiate o riparando il prodotto difettoso. Se un prodotto è ritenuto difettoso da sweeek. (WALIBUY), la garanzia copre solo la riparazione o la sostituzione del prodotto. Sweeek si riserva il diritto di ispezionare il prodotto prima dell'accettazione della garanzia e non sarà responsabile per eventuali costi, perdite o danni sostenuti a causa della perdita o dell'uso improprio del prodotto.
- Questa garanzia non si applica in caso di abuso, uso improprio o riparazione non autorizzata. Dal rientro del prodotto difettoso alla nostra fabbrica, verrà valutato e sarai informato delle riparazioni.
- I nostri prodotti sono progettati per l'uso in un ambiente privato e personale, un uso in un ambiente professionale (affitto, attività scolastiche, ...) annullerà automaticamente tutte le garanzie.
- Questo prodotto è progettato per un uso specifico. L'uso improprio può comportare gravi rischi per l'utente e invalidare la garanzia. La garanzia per qualsiasi riparazione o sostituzione è limitata a soli due anni dalla data di ricevimento originale.

LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

- Danni o difetti dovuti a cause esterne (incidente, scossa, fulmine, vento forte...),
- Danni derivanti da un montaggio non corretto,
- Danni dovuti a corrosione, ossidazione o collegamento errato.
- Mancata osservanza delle istruzioni del produttore
- Riparazioni e danni al prodotto dopo una riparazione effettuata senza il nostro previo accordo,
- Il risarcimento temporaneo o provvisorio e le conseguenze dell'eventuale aggravamento del danno che ne deriva,
- Sostituzione delle parti soggette ad usura,
- Danni derivanti da un uso non adeguato alla funzione primaria del prodotto
- Danni dovuti allo stoccaggio, al montaggio, alle intemperie o alla scarsa manutenzione,
- Sostituzione di parti mancanti / danneggiate al ricevimento, non indicate sulla bolla di consegna

VERWENDUNGSHINWEISE

- Halten Sie den Teppich von Wärmequellen (Kerzen, Grill, Heizung, usw.) fern.
- Rollen Sie den Teppich vollständig aus. Wir empfehlen, einen schweren Gegenstand (Tisch, Couch, usw.) auf den Teppich zu stellen oder den Teppich am Boden zu befestigen, um ihn bei Wind vor dem Wegfliegen zu schützen.
- Eine rutschfeste Matte (im spezialisierten Fachmarkt erhältlich) hilft Ihren Teppich an seinem Platz zu bleiben und nicht zu verrutschen.
- Entfernen Sie alle Objekte von Ihrem Teppich, bevor Sie versetzen. Er könnte sonst beschädigt werden.
- Stellen Sie keine Vasen oder Blumentöpfe auf Ihren Teppich. Die Feuchtigkeitsansammlung könnte Schimmelbildung verursachen.

PFLEGE

- Reinigen Sie den Teppich aus Polypropylen mit einem feuchten Schwamm.
- Waschen Sie beide Seiten Ihres Teppichs einmal im Monat mit Seifenwasser.
- Geben Sie den Teppich zur Reinigung auf eine schräge Unterfläche. Es erleichtert das Ausspülen mit sauberem Wasser.
- Trocknen Sie den Teppich in einem gut belüfteten Raum gänzlich, um das Risiko von Schimmel zu vermeiden.
- Versichern Sie sich, dass beide Seiten des Teppichs trocken sind, bevor Sie ihn wieder auf die Terrasse stellen.
- Niemals scheuernde Reinigungsmittel oder Lösungsmittel wie Azeton verwenden.
- Nicht in der Maschine waschen oder trocknen. Nicht bügeln.
- Wir raten den Teppich zum Überwintern an einen trockenen und geschützten Ort zu lagern.

GARANTIE


- Sweeek. garantiert seine Produkte für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum Datum des Empfangs durch den Verbraucher.
- Wenn sich ein Teil während der Garantiezeit als defekt erweist, ist Ihr einziges und ausschließliches Rechtsmittel die Reparatur (Kosten für Hin- und Rückfahrt gehen zu Lasten des Käufers) oder der Ersatz des defekten Teils gemäß den vom sweeek Kundendienst festgelegten Modalitäten. Die Inanspruchnahme der sweeek. Garantie (WALIBUY) erfolgt durch den Austausch der beschädigten Teile oder die Reparatur des defekten Produkts. Wenn ein Produkt nach Ansicht von sweeek. Wenn das Produkt nicht repariert oder ersetzt wird, deckt die Garantie nur die Reparatur oder den Ersatz des Produkts ab. Sweeek behält sich das Recht vor, das Produkt vor der Annahme der Garantieleistung zu überprüfen und ist nicht für Kosten, Verluste oder Schäden verantwortlich, die durch den Verlust oder Missbrauch des Produkts entstehen.
- Diese Garantie gilt nicht bei Missbrauch, falscher Handhabung oder nicht autorisierter Reparatur. Sobald das defekte Produkt an unsere Werkstätten zurückgeschickt wird, wird es begutachtet und Sie werden über die durchgeführten Reparaturen informiert.
- Unsere Produkte sind für die Verwendung in einem privaten und persönlichen Rahmen vorgesehen, eine Verwendung in einem professionellen Rahmen (Vermietung, schulische Aktivitäten, ...) würde automatisch alle Garantien aufheben.

- Dieses Produkt ist für einen bestimmten Zweck konzipiert. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu ernsthaften Gefahren für den Benutzer führen und die Garantie ungültig machen. Die Garantie für Reparaturen oder Ersatzgeräte bleibt auf 1 Jahr ab dem ersten Erhaltdatum beschränkt.


GARANTIEAUSSCHLUSS

- Schäden oder Mängel, die auf äußere Ursachen zurückzuführen sind (Unfall, Stoß, Blitzschlag, starker Wind...),
- Schäden, die durch unsachgemäße Installation entstehen,
- Schäden aufgrund von Korrosion, Oxidation oder falschem Anschluss.
- Nichtbeachtung der Anweisungen des Herstellers,
- Schäden am Produkt, die nach einer ohne von uns vorher abgestimmten Reparatur entstehen,
- Vorübergehende oder vorläufige Reparaturen sowie die Folgen einer möglichen Verschlimmerung des ursprünglichen Schadens,
- Austausch von Verschleißteilen,
- Schäden, die sich aus einer Verwendung ergeben, die nicht der primären Funktion des Produkts entspricht,
- Schäden, die durch Lagerung, Montage, Witterung oder schlechte Wartung entstehen,
- Ersatz fehlender/beschädigter Teile, die bei Erhalt nicht auf dem Lieferschein angegeben sind.

1
x 1



1



IMPORTÉ PAR WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANCE

IMPORTADO POR WALIBUY SPAIN SL
Calle Mallorca 289, Entresuelo 2, 08037 BARCELONA - ESPAÑA

IMPORTED BY ALICE'S GARDEN UK LTD
23 Copenhagen Street, LONDON N10JB - UNITED KINGDOM

INGEVOERD DOOR WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANKRIJK

IMPORTADO POR WALIBUY SPAIN SL
Calle Mallorca 289, Entresuelo 2, 08037 BARCELONA - ESPANHA

IMPORTATO DA WALIBUY ITALIA S.R.L
Via Torino 60, 20123 MILANO - ITALIA

IMPORTED BY ALICE'S GARDEN OUTDOOR PTY LTD
Level 22,101 Grafton Street, Bondi Junction NSW, 2022 - AUSTRALIA

IMPORTIERT VON WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANKREICH

 SWEEEK ME



SERVICE APRÈS VENTE :
SERVICIO POSTVENTA :
AFTER SALES SERVICE :
AFTER-SALES :
SERVIÇO PÓS-VENDA :
CONTATTO :
CONTACT :
KUNDENDIENST :

www.sweeek.help



FR
Pensez à
donner ou recycler.



ou



ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>