


IKAZTACHX2



sweeek.fr - sweeek.be - sweeek.es - sweeek.nl - sweeek.co.uk
sweeek.pt - sweeek.it - alicesgarden.com.au - sweeek.de

FRANÇAIS

Consignes de sécurité/avertissements.....	6
Conseils d'entretien.....	8
Conseils d'utilisation.....	9
Garantie.....	10
Montage.....	11

**IMPORTANT, À CONSERVER
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE :
À LIRE ATTENTIVEMENT**

ESPAÑOL

Instrucciones y advertencias de seguridad.....	6
Consejos de mantenimiento.....	8
Consejos de uso.....	9
Garantía.....	10
Montaje.....	11

**IMPORTANTE, CONSÉRVELO
PARA FUTURAS REFERENCIAS:
LEA ATENTAMENTE**

ENGLISH

Safety instructions/warnings.....	6
Directions for maintenance.....	8
Directions for use.....	9
Warranty.....	10
Assembly.....	11

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE
REFERENCE: PLEASE READ
CAREFULLY**

NEDERLANDS

Veiligheidsinstructies/waarschuwingen	6
Onderhoud.....	8
Gebruiksadviezen	9
Garantie.....	10
Montage.....	11

**BELANGRIJK, BEWAAR VOOR
TOEKOMSTIGE REFERENTIE:
ZORGVULDIG LEZEN**

PORTUGUÊS

Instruções/avisos de segurança	6
Dicas para cuidar.....	8
Dicas para usar	9
Garantia.....	10
Assembleia.....	11

**IMPORTANTE, CONSERVE A
REFERÊNCIA DA FATURA:
LEIA CUIDADOSAMENTE**

ITALIANO

Istruzioni/avvertenze di sicurezza.....	6
Consigli per la manutenzione	8
Consigli d'uso	9
Garanzia.....	10
Montaggio.....	11

**IMPORTANTE, CONSERVARE PER
ULTERIORI CONSULTAZIONI:
LEGGERE ATTENTAMENTE**

DEUTSCH

Sicherheitshinweise/Warnungen	6
Pflegehinweise	8
Verwendungshinweise.....	9
Garantie.....	10
Montage	11

**WICHTIG, FÜR SPÄTEREN
GEBRAUCH AUFBEWAHREN:
BITTE SORGFÄLTIG LESEN**



Destiné à un usage domestique
Destinado a un uso doméstico
For domestic use
Bestemd voor huishoudelijk gebruik
Para uso doméstico
Destinato ad un uso domestico
Nur für den Privatgebrauch vorgesehen



Attention : risques de blessures
Cuidado : riesgo de lesión
Warning : risk of injuries
Waarschuwing : risico op verwondigen
Cuidado : risco de ferimentos
Attenzione : rischio infortunio
Warnung : Verletzungsgefahr



Garantie : 2 ans
Garantía : 2 años
Warranty: 2 years
Garantie: 2 jaar
Garantia: 2 anos
Garanzia : 2 anni
Garantie: 2 Jahre



Poids maximum supporté : 40 kg
Peso máximo soportado : 40 kg
Maximum supported weight: 40 kg / 88lbs
Maximaal ondersteund gewicht: 40 kg
Peso máximo suportado: 40 kg
Peso massimo supportato: 40 kg
Maximal unterstütztes Gewicht: 40 kg

CONSIGNES DE SÉCURITÉ/AVERTISSEMENTS , INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD, SAFETY INSTRUCTIONS/WARNINGS, VEILIGHEIDSINSTRUCTIES/WAARSCHUWINGEN, INSTRUÇÕES/AVISOS DE SEGURANÇA, ISTRUZIONI/AVVERTENZE DI SICUREZZA, SICHERHEITSHINWEISE/WARNUNGEN

FR

- Destiné à des enfants âgés entre 2 et 7 ans.
- NE PAS placer ce produit à proximité d'une fenêtre, car il peut servir de marche-pied à l'enfant et entraîner sa chute par la fenêtre.
- NE PAS placer ce produit à proximité d'une fenêtre où les cordons de stores ou de rideaux pourraient étrangler un enfant.
- Tenir compte des risques engendrés par la présence de foyers ouverts ou autres sources de forte chaleur à proximité immédiate du produit.
- Ne pas utiliser le siège si une pièce est cassée, déchirée ou manquante et d'utiliser uniquement des pièces de rechange approuvées par le fabricant.

ES

- Para niños de 2 a 7 años.
- NO coloque este producto cerca de una ventana, ya que podría actuar como escalón para el niño y provocar su caída por la ventana.
- NO coloque este producto cerca de una ventana donde las cuerdas de las persianas o cortinas puedan estrangular al niño.
- Tenga en cuenta los riesgos que suponen los fuegos abiertos u otras fuentes de calor elevado en las inmediaciones del producto.
- No utilice el asiento si alguna pieza está rota, desgarrada o falta y utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por el fabricante.

EN

- For children aged between 2 and 7.
- DO NOT place this product near a window, as it could act as a step for the child and cause it to fall out of the window.
- DO NOT place this product near a window where blind or curtain cords could strangle a child.
- Be aware of the risks posed by open fires or other sources of high heat in the immediate vicinity of the product.
- Do not use the seat if any part is broken, torn or missing and only use spare parts approved by the manufacturer.

NL

- Voor kinderen tussen 2 en 7 jaar.
- Plaats dit product NIET in de buurt van een raam, omdat het als opstapje voor het kind kan dienen en het daardoor uit het raam kan vallen.
- Plaats dit product NIET in de buurt van een raam waar de koorden van gordijnen of gordijnen een kind kunnen wurgen.
- Wees je bewust van de risico's van open vuur of andere hittebronnen in de directe omgeving van het product.
- Gebruik het zitje niet als een onderdeel gebroken of gescheurd is of ontbreekt en gebruik alleen reserveonderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd.

PT

- Para crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 7 anos.
- NÃO coloque este produto perto de uma janela, pois pode servir de degrau para a criança e fazê-la cair da janela.
- NÃO colocar este produto perto de uma janela onde os cordões dos estores ou das cortinas possam estrangular uma criança.
- Ter em atenção os riscos colocados por fogos abertos ou outras fontes de calor elevado na proximidade imediata do produto.
- Não utilizar o assento se alguma peça estiver partida, rasgada ou em falta e utilizar apenas peças sobresselentes aprovadas pelo fabricante.

IT

- Per bambini di età compresa tra i 2 e i 7 anni.
- NON collocare questo prodotto vicino a una finestra, poiché potrebbe fungere da gradino per il bambino e farlo cadere dalla finestra.
- NON collocare il prodotto vicino a una finestra dove le corde delle tende o delle veneziane potrebbero strangolare il bambino.
- Tenere presente i rischi posti da fuochi aperti o altre fonti di calore elevato nelle immediate vicinanze del prodotto.
- Non utilizzare il seggiolino in caso di parti rotte, strappate o mancanti e utilizzare solo parti di ricambio approvate dal produttore.

DE

- Für Kinder zwischen 2 und 7 Jahren bestimmt.
- Platzieren Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe eines Fensters, da es als Trittbrett für das Kind dienen und dazu führen kann, dass es aus dem Fenster fällt.
- Platzieren Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe eines Fensters, wo die Schnüre von Jalousien oder Vorhängen ein Kind strangulieren könnten.
- Beachten Sie die Gefahren, die durch offene Feuerstellen oder andere starke Hitzequellen in unmittelbarer Nähe des Produkts entstehen können.
- Benutzen Sie den Sitz nicht, wenn ein Teil gebrochen, zerrissen oder fehlend ist, und verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.

CONSEILS D'ENTRETIEN / CONSEJOS DE MANTENIMIENTO / DIRECTIONS FOR MAINTENANCE / ONDERHOUD / DICAS PARA CUIDAR / CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE / PFLEGEHINWEISE

FR

Bois: Dépoussiérer régulièrement avec un chiffon propre, doux et sec.
Proscrire tout abrasif et produits acides. Ne jamais employer de solvants.

ES

Madera: Quitar el polvo regularmente con un paño limpio, suave y seco.
No utilice productos abrasivos o ácidos. No utilice nunca disolventes de limpieza.

EN

Wood: Regularly dust with a clean, soft and dry cloth.
Do not use any abrasive or acidic products. Never use cleaning solvents.

NL

Hout: Stof regelmatig af met een schone, zachte en droge doek.
Sluit alle schurende en zure producten uit. Gebruik nooit oplosmiddelen.

PT

Madeira: Pó regularmente com um espanador limpo, macio e seco.
Proibir qualquer esfregão e produtos ácidos. Nunca utilizar solvente de limpeza.

IT

Legno: Spolverare regolarmente con un panno pulito, morbido e asciutto.
Non usare prodotti abrasivi o acidi. Non usare mai solventi.

DE

Holz: Regelmäßig mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch abstauben.
Keinesfalls abrasive und ätzende Reinigungsprodukte anwenden. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel.

CONSEILS D'UTILISATION / CONSEJOS DE USO / DIRECTIONS FOR USE / GEBRUIKSADVIEZEN / DICAS PARA USAR / CONSIGLI D'USO / VERWENDUNGSHINWEISE

FR

Pour des raisons de stabilité, et afin de préserver les pas de vis d'un serrage de travers, il est impératif d'assembler manuellement tous les éléments, et de serrer toutes les vis à la main dans un premier temps. Une fois l'assemblage terminé, vous pouvez procéder au serrage de la visserie de manière plus ferme.

ES

Para garantizar la estabilidad y evitar que las roscas de los tornillos se deformen, es imprescindible empezar por montar y atornillar cada pieza a mano. Una vez completado el montaje, se puede proceder a apretar los tornillos con mayor firmeza.

EN

To ensure stability and in order to prevent the screw threads from becoming deformed, it is essential to start by assembling and screwing in each piece by hand. Once the assembly is complete, you can proceed to tighten the screws more firmly.

NL

Omwille van de stabiliteit en om doordraaien te voorkomen, is het van cruciaal belang om alle elementen handmatig te monteren en alle schroeven in eerste instantie met de hand aan te halen. Na de montage kunt u de schroeven steviger vastzetten.

PT

Per ragioni di stabilità e per proteggere le filettature delle viti da un errato serraggio, è imperativo assemblare tutti gli elementi a mano e stringere tutte le viti a mano all'inizio. Una volta completato il montaggio, le viti possono essere serrate più saldamente.

IT

Per ragioni di stabilità e per proteggere le filettature delle viti da un errato serraggio, è imperativo assemblare tutti gli elementi a mano e stringere tutte le viti a mano all'inizio. Una volta completato il montaggio, le viti possono essere serrate più saldamente.

DE

Aus Stabilitätsgründen und um ein Überziehen der Gewinde zu verhindern, müssen unbedingt alle Komponenten manuell zusammengebaut und alle Schrauben zuerst von Hand angezogen werden. Sobald die Montage abgeschlossen ist, können Sie die Hardware fester anziehen.

GARANTIE / GARANTÍA / WARRANTY / GARANTIA / GARANZIA

FR

Sweeek garantit toutes les pièces du produit contre tout vice de fabrication et de matériau pendant une période de 2 ans à compter de la date de réception par le consommateur.

LISTE DES EXCLUSIONS DE GARANTIE

- Le non-respect des conseils d'utilisation du constructeur.

ES

Sweeek garantiza que todas las piezas del producto están libres de defectos de fabricación y materiales durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de recepción por parte del consumidor.

LISTA DE EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- No seguir las instrucciones de uso del fabricante.

EN

Sweeek warrants all parts of the product to be free from defects in workmanship and materials for a period of 2 years from the date of receipt by the consumer.

LIST OF WARRANTY EXCLUSIONS

- Failure to follow the manufacturer's instructions for use.

NL

Sweeek garandeert dat alle onderdelen van het product vrij zijn van fabricage- en materiaalfouten gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van ontvangst door de consument.

LIJST VAN GARANTIE-UITSLUITINGEN

- Het niet volgen van de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

PT

Sweeek garante que todas as partes do produto estão livres de defeitos de fabrico e materiais durante um período de 2 anos a partir da data da sua recepção pelo consumidor.

LISTA DE EXCLUSÕES DE GARANTIA

- Não seguir as instruções de utilização do fabricante.

IT

Sweeek garantisce che tutte le parti del prodotto sono prive di difetti di lavorazione e di materiali per un periodo di 2 anni dalla data di ricevimento da parte del consumatore.

ELENCO DELLE ESCLUSIONI DALLA GARANZIA


- Mancata osservanza delle istruzioni d'uso del produttore.

DE


Sweeek garantiert für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum des Erhalts durch den Verbraucher, dass alle Teile des Produkts frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern sind.

LISTE DER GARANTIEAUSSCHLÜSSE


- Die Nichtbeachtung der Gebrauchshinweise des Herstellers.




1
x 1




2
x 2




3
x 1




4
x 1




5
x 1




6
x 2




7
x 2




8
x 2




9
x 2



10
x 4




A




M6x35mm
× 8

B




Ø15x9mm
× 8

C




Ø6x30mm
× 20

D



M10x50mm
× 12

E



M6x40mm
× 8

F



M6x10x10.2mm
× 8

G



M4x35mm
× 12







H



M5
× 1


1

A x8
F x8




2

E x8




3

D x4




4




5

B x4




6



7


B x2
C x10
G x6



x2

8

B x2
C x10
G x6




x2


9

D x8

x2



10



IMPORTÉ PAR WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANCE

IMPORTADO POR WALIBUY SPAIN SL
Calle Mallorca 289, Entresuelo 2, 08037 BARCELONA - ESPAÑA

IMPORTED BY ALICE'S GARDEN UK LTD
23 Copenhagen Street, LONDON N10JB - UNITED KINGDOM

INGEVOERD DOOR WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANKRIJK

IMPORTADO POR WALIBUY SPAIN SL
Calle Mallorca 289, Entresuelo 2, 08037 BARCELONA - ESPANHA

IMPORTATO DA WALIBUY ITALIA S.R.L
Via Torino 60, 20123 MILANO - ITALIA

IMPORTED BY ALICE'S GARDEN OUTDOOR PTY LTD
Level 22,101 Grafton Street, Bondi Junction NSW, 2022 - AUSTRALIA

IMPORTIERT VON WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANKREICH



SWEEEK ME



SERVICE APRÈS VENTE :
SERVICIO POSTVENTA :
AFTER SALES SERVICE :
AFTER-SALES :
SERVIÇO PÓS-VENDA :
CONTATTO :
CONTACT :
KUNDENDIENST :

www.sweeek.help



FR

**Donnez ou recyclez
vos meubles.**



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>