

## XMASTREE180MD



for luminaire for transformer



alicesgarden.fr - alicesgarden.be - alicesgarden.es - alicesgarden.nl  
alicesgarden.co.uk - alicesgarden.pt - alicesgarden.it - alicesgarden.com.au

FRANÇAIS

Consignes de sécurité générales ..... 4

Symboles..... 4

Fonctionnement..... 5

Entretien ..... 5

Caractéristiques techniques ..... 5

Garantie..... 6

Montage..... 16

**IMPORTANT, À CONSERVER  
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE :  
À LIRE ATTENTIVEMENT**

ESPAÑOL

Consignas de seguridad generales ..... 7

Símbolos..... 7

Funcionamiento ..... 8

Mantenimiento..... 8

Características técnicas ..... 8

Garantía..... 9

Montaje..... 16

**IMPORTANTE, CONSÉRVELO  
PARA FUTURAS REFERENCIAS:  
LEA ATENTAMENTE**

## ENGLISH

General safety instructions .....	10
Symbols .....	10
Usage .....	11
Maintenance .....	11
Technical information .....	11
Warranty .....	12
Assembly .....	16

**IMPORTANT, KEEP FOR FUTURE  
REFERENCE: READ CAREFULLY**

## NEDERLANDS

Algemene veiligheidsinstructies .....	13
Symbolen .....	13
Operatie .....	14
Onderhoud .....	14
Technische kenmerken .....	14
Garantie .....	15
Montage .....	16

**BELANGRIJK, BEWAAR VOOR  
TOEKOMSTIGE REFERENTIE:  
ZORGVULDIG LEZEN**

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

---

Lire attentivement la notice.

- Réservé pour un usage intérieur.
- Placer le pied sur un endroit plat.
- Ne pas utiliser ce produit dans un endroit confiné ni proche de produits inflammables.
- Ne pas mettre les lumières au contact de flamme ou de chaleur.
- Ne pas brancher le produit sur son alimentation lorsqu'il est dans son emballage.
- Ce produit doit être installé dans un endroit ventilé, éloigné de toute source de chaleur.
- Mettre hors tension le produit lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ce produit doit être placé à un endroit où personne ne peut trébucher.
- N'utilisez plus le produit si le câble d'alimentation est endommagé.
- Les Leds ne sont pas remplaçables.
- Si des leds sont cassées ou endommagées, ne pas utiliser le produit ni le mettre sous tension, mais l'éliminer dans le respect de l'environnement.
- Ce produit est uniquement un élément de décoration.

## SYMBOLES

---



Conforme aux standards Européens en vigueur.



Ce produit ne doit pas être jeté parmi les ordures ménagères ordinaires. Merci de le déposer en déchetterie ou autre centre de recyclage agréé.



Classe 3 : le luminaire fonctionne à très basse tension de sécurité (TBTS) de 50 Volts AC RMS ou 120 Volts DC maximum.



Transformateur électrique : ce produit est doublement isolé, électriquement.



Inflammable.

## FONCTIONNEMENT

---

Ce produit est réservé pour un usage intérieur.

Pour utiliser votre produit, il vous suffit de relier le câble électrique au transformateur et de brancher le transformateur à une prise électrique.

## ENTRETIEN

---

### NETTOYAGE

Pour nettoyer votre produit il vous suffit d'utiliser un chiffon.

### RECYCLER UN APPAREIL ÉLECTRIQUE

Les composants de votre appareil électrique peuvent contenir des éléments dangereux pour l'environnement et ne doivent pas être jetés dans la nature ou avec vos ordures ménagères.

Afin d'éviter tout risque pour la planète, voici la marche à suivre pour jeter votre appareil :

- Ne pas tenter de démonter ou d'accéder aux composants de l'appareil.
- Ne pas incinérer l'appareil.
- Jeter les éléments dans une déchetterie ou un centre de recyclage agréé.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Tension d'entrée	220-240V ~ 50-60Hz
Normes harmonisées appliquées	EN60598 EN61347
Classe de protection	III
Longueur du câble électrique	env. 3m

## GARANTIE

---

- Alice's Garden garantit votre appareil contre tout vice de fabrication et de matériau pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.
- Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse selon les modalités définies par le SAV Alice's Garden.
- La mise en œuvre de la garantie Alice's Garden (WALIBUY) s'effectue par le remplacement des pièces endommagées, frais aller/retour à la charge de l'acheteur.
- Cette garantie ne s'applique pas en cas d'abus, de mauvaise manipulation ou de réparation non autorisée. Si le retour du produit défectueux dans nos ateliers est nécessaire, il sera expertisé et vous serez tenu informé des réparations à effectuer.
- Nos appareils sont prévus pour une utilisation dans un cadre privé et personnel, une utilisation dans un cadre professionnel annulerait automatiquement toutes les garanties.

### LISTE DES EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

- Les dommages, pannes, défaillances ou défauts imputables à des causes d'origine externe,
- Les pannes résultant de la modification de la construction et des caractéristiques d'origine de l'appareil,
- Les pannes affectant les pièces non conformes à celles préconisées par le constructeur,
- Les réglages accessibles au bénéficiaire sans démontage de l'appareil,
- Les frais de mise en service, réglage, nettoyage et les essais non consécutifs à un dommage garanti,
- Le non-respect des instructions du constructeur,
- Les réparations et dommages subis par l'appareil après une réparation effectuée par toute autre personne qu'un réparateur de nos ateliers ou sans accord préalable de notre part,
- Les réparations de fortune ou provisoires ainsi que les conséquences de l'aggravation éventuelle du dommage en résultant,
- Les dommages dus à la corrosion, à l'oxydation,
- Le remplacement des pièces manquantes/abîmées à réception, non signalées sur le bordereau de livraison.

## CONSIGNAS DE SEGURIDAD GENERALES

---

Leer atentamente estas instrucciones.

- Reservado para uso en interior.
- Coloque el pie en una superficie plana.
- No use este producto en un área confinada o cerca de productos inflamables.
- No coloque las luces cerca de llamas o calor.
- No conecte el producto a su fuente de alimentación cuando esté en su embalaje.
- Este producto debe instalarse en un área ventilada lejos de fuentes de calor.
- Apague el producto cuando no esté siendo utilizado.
- Este producto debe colocarse donde nadie pueda tropezar.
- No use el producto si el cable de alimentación está dañado.
- Los LED no son reemplazables.
- Si los LED están rotos o dañados, no use el producto ni lo encienda, deséchelo respetando el medio ambiente.
- Este producto es únicamente un elemento decorativo

## SÍMBOLOS

---



Conforme a los estándares europeos.



Este producto no debe ser considerado un desecho doméstico común. Por favor llévelo a un vertedero o a un punto de reciclaje aprobado.



Clase 3: la iluminación funciona con una seguridad de voltaje muy baja (SELV) de 50 voltios AC RMC o 120 voltios DC como máximo.



Transformador eléctrico: este producto está doblemente aislado, eléctricamente.



Inflamable.

# FUNCIONAMIENTO

Este producto está reservado para un uso interior.  
Para usar el producto, simplemente conecte el cable al transformador y el transformador a una toma de corriente eléctrica.

# MANTENIMIENTO

## LIMPIEZA

Para limpiar su producto utilice un paño.

## RECICLAR UN APARATO ELECTRÓNICO

Los componentes de su aparato eléctrico pueden contener elementos dañinos para el medio ambiente y no deben tirarse en la naturaleza o con su basura. Con el fin de evitar cualquier daño para el medio ambiente, esta es la manera de proceder para tirar su aparato:

- No intente desmontar ni acceder a los componentes del dispositivo.
- No incinere el aparato.
- Deseche los artículos en un centro autorizado de eliminación de desechos o en un centro de reciclaje.



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de entrada	220-240V ~ 50-60Hz
Normas armonizadas aplicadas	EN60598
	EN61347
Clase de protección	III
Longitud del cable eléctrico	env. 3m



# GARANTÍA

---

- Alice's Garden garantiza su aparato contra cualquier defecto de fabricación y de los materiales durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra por parte del usuario.
- Si una pieza resultase defectuosa durante el período de garantía, el único y exclusivo recurso del que usted dispone es el arreglo o la sustitución de la pieza defectuosa en función de lo establecido por el Servicio de atención al cliente de Alice's Garden.
- La aplicación de la garantía de Alice's Garden (WALIBUY) resulta en la sustitución de las piezas dañadas, cuyos gastos de transporte de ida/vuelta corren a cargo del comprador.
- Esta garantía no será de aplicación en caso de abuso, defectos de manipulación o arreglos no autorizados. Si fuese necesario que el producto defectuoso tuviese que ir a nuestro taller, será sometido a una evaluación y usted recibirá información sobre los arreglos a efectuar.
- Nuestros aparatos están diseñados para su uso en un ámbito privado y personal. Su uso en un ámbito profesional anularía automáticamente cualquier garantía.

## LISTA DE EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- Los daños, caídas, incumplimientos o defectos imputables a causas de origen externo.
- Las caídas resultantes de la modificación de la construcción y de las características originales del aparato.
- Las caídas que afectan a las piezas no conformes a las recomendadas por el fabricante.
- Los ajustes accesibles al beneficiario sin desmontar el aparato
- Los gastos de instalación, ajuste, limpieza y las pruebas no consecutivas con daño garantizado
- No respetar las instrucciones del fabricante.
- Las reparaciones y daños sufridos por el aparato tras una reparación efectuada por cualquier persona que no trabaje en nuestros talleres o sin nuestra autorización previa.
- Las reparaciones provisionales o temporales así como las consecuencias del posible agravamiento del daño resultante.
- Los daños debidos a la corrosión y a la oxidación.
- La sustitución de las piezas faltantes/dañadas en el momento de la recepción no señaladas en el albarán de entrega.

## GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

---

Read the manual carefully.

- Made for indoor.
- Make sure that the base is sitting on a flat surface.
- Don't use the item in a confined space, or near flammable items.
- Don't put the product in contact with heat, or flames.
- Do not connect the product to the power supply when it's still in the packaging.
- This product should be used in a ventilated area, far from any heat source.
- Switch the product off at the power source when it's not in use.
- Place the product out of harm's way, where it can't be tripped over.
- Don't use the item if the power cable is damaged.
- The LEDs cannot be replaced.
- If the LEDs are broken or damaged, don't use the product or put it under pressure. Dispose of the item in an environmentally-conscious way.
- This item is only for decorative use.

## SYMBOLS

---



This product complies with European standards in vigour.



This product should not be thrown out in ordinary rubbish bins. Thank you for disposing of the goods at your local tip/recycling centre.



Class 3: All electrics in this product are Safety Extra Low Voltage Circuits (SELV) with a 50 volts a.c. r.m.s. or 120 volts ripple free d.c. maximum voltage.



Electric transformer: this product is doubly isolated.



Flammable.

## USAGE

---

This product is suitable for indoor.

To use your product, connect the cable to the transformer and plug the transformer into a power source.

## MAINTENANCE

---

### CLEANING

Use a cloth/duster to clean the product.

### RECYCLING AN ELECTRICAL APPLIANCE

The components of your appliance may contain parts that are hazardous for the environment and should not be fly-tipped or disposed of in normal rubbish bins. To reduce harming our planet, here are a few steps to follow when discarding the product :

- Don't try to disassemble or access the electrical components of the appliance.
- Don't incinerate it.
- Dispose of the parts safely in a tip or a recycling centre.



## TECHNICAL INFORMATION

---

Input voltage	220-240V ~ 50-60Hz
Harmonised standards applied	EN60598
	EN61347
Protection class	III
Length of electric cable approximately	3m

## WARRANTY

---

- Alice's Garden guarantees your device against any manufacturing or material faults during 2 years from purchase date by the consumer.
- If a component proves to be defective during the warranty period, your only option will be to have the defective component repaired or replaced under the terms defined by Alice's Garden After-Sale Service.
- The implementation of the Alice's Garden (WALIBUY) warranty involves the replacement of damaged components, with shipping and return postage fees at the expense of the buyer.
- This warranty does not apply in the event of abuse, misuse or non-authorised repair of the product. If the defective product must be returned to our workshops, it will be assessed and you will be kept informed of the repairs to be made.
- Our devices are designed for use in a personal, private context. Any use in a professional context will invalidate all warranties automatically.

### LIST OF EXCLUSIONS FROM THE WARRANTY

- Any damage, breakdown, malfunction or defect due to causes of external origin.
- Failures resulting from the modification of the construction and original features of the device,
- Any failure of non-conforming parts to those recommended by the manufacturer,
- Settings available to the beneficiary without disassembly,
- Commissioning costs, adjusting, cleaning and tests after non-guaranteed damage,
- Non-compliance with manufacturer's instructions,
- Any repair or damage to the unit after repair by anyone other than a repairer of our workshops or without prior agreement from us,
- Makeshift or provisional repairs and resulting aggravation of the damage,
- Damage due to corrosion, oxidation,
- Replacement of missing/damaged components that were not indicated on the delivery note.

## ALGEMENE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Lees aandachtig de handleiding.

- Geschikt voor gebruik binnens.
- Plaats de voet op een vlakke plek.
- Gebruik dit product niet in een afgesloten ruimte of in de buurt van ontvlambare producten.
- Vermijd contact tussen de lampen en vuur of hitte.
- Sluit het product niet aan op de voeding wanneer deze zich nog in de verpakking bevindt.
- Dit product moet worden geïnstalleerd in een geventileerde ruimte uit de buurt van warmtebronnen.
- Schakel het product uit wanneer het niet in gebruik is.
- Plaats dit product daar waar niemand erover kan struikelen.
- Gebruik het product niet als het netsnoer is beschadigd.
- De LED's kunnen niet worden vervangen.
- Als LED's kapot of beschadigd zijn, gebruik dan het product niet en zet deze niet aan, maar voer het op een milieuvriendelijke manier af.
- Dit product is enkel een decoratief element.

## SYMBOLLEN



Voldoet aan de geldende Europese normen.



Dit product mag niet met gewoon huishoudelijk afval worden weggegooid. U dient het bij een erkend afvalverwerkingscentrum of recyclingcentrum te deponeren.



Klasse 3: Het licht werkt op een zeer lage veiligheidsspanning (SELV) van 50 volt AC RMS of 120 volt DC maximum.



Elektrische transformator: dit product is dubbel geïsoleerd, elektrisch.



Brandbaar.

## WERKING

Dit product is gereserveerd voor gebruik binnen.

Om uw product te gebruiken, sluit u de stroomkabel aan op de transformator en sluit u de transformator aan op een stopcontact.

## ONDERHOUD

### SCHOONMAKEN

Gebruik een doek om uw product schoon te maken.

### RECYCLING VAN EEN ELEKTRISCH APPARAAT

Onderdelen van uw elektrische apparaat kunnen elementen bevatten die gevaarlijk zijn voor het milieu en mogen niet weggegooid worden in het milieu of bij het huishoudelijk afval.

Om elk risico voor de planeet te voorkomen, is dit de juiste procedure om uw apparaat veilig weg te gooien:

- Probeer de componenten van het apparaat niet te demonteren of open te maken.
- Verbrand het apparaat niet.
- Gooi de artikelen weg bij een erkend afvalverwerkingscentrum of recyclingcentrum.



## TECHNISCHE KENMERKEN

Ingangsspanning	220-240V ~ 50-60Hz
Toepasselijke geharmoniseerde normen	EN60598
	EN61347
Beschermingsklasse	III
Lengte van de elektriciteitskabel	ca. 3m

## GARANTIE




---




- Alice's Garden biedt garantie tegen fabrieksfouten en gebreken in materialen gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop door de consument.
- Als een onderdeel gedurende de garantieperiode defect blijkt te zijn, is uw enige en exclusieve rechtsmiddel reparatie of vervanging van het defecte onderdeel zoals gedefinieerd door Alice's Garden After-sales Service.
- De garantie van de Alice's Garden (WALIBUY) wordt uitgevoerd door de vervanging van de beschadigde onderdelen, retourkosten voor rekening de koper.
- Deze garantie is niet van toepassing in geval van misbruik, oneigenlijk gebruik of ongeoorloofde reparatie. Als het defecte product naar onze werkplaatsen moet worden geretourneerd, wordt het daar beoordeeld en wordt u op de hoogte gehouden van de reparaties die moeten worden uitgevoerd.
- Onze apparaten zijn bedoeld voor gebruik in een privé- en persoonlijke omgeving, gebruik in een professionele omgeving doet automatisch alle garanties vervallen.

### LIJST VAN UITSLUITINGEN VAN DE GARANTIE


- Schade, storingen, tekortkomingen of fouten door externe oorzaken,
- Storingen die zijn ontstaan door de wijziging van de constructie van het apparaat,
- Storingen door onderdelen die niet aanbevolen zijn door de fabrikant,
- De afstellingen toegankelijke voor de koper zonder het toestel uit elkaar te halen,
- Afstelling, reiniging en de niet-consecutieve testen van een garantie schade,
- Het niet respecteren van de instructies van de fabrikant,
- Reparaties, en de daardoor ontstane schade, die gedaan zijn door externe personen, of zonder onze voorafgaande toestemming,
- Tijdelijke reparaties die de toestand van de machine alleen maar verergeren,
- Schade door corrosie, oxidatie of verkeerde aansluiting,
- De vervanging van onderdelen die stuk waren bij aankomst en wanneer dit niet is aangegeven op de leverbon.

MONTAGE / MONTAJE / ASSEMBLY / MONTAGEM / MONTAGGIO

	x1
	x1
	x1

	x1
	x3
	x1





IMPORTÉ PAR WALIBUY SAS  
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANCE

FR 📞 : 0805 650 000 - BE 📞 : 081 280 149

Service après vente : [sav.alicesgarden.fr](https://sav.alicesgarden.fr) - [sav.alicesgarden.be](https://sav.alicesgarden.be)

IMPORTADO POR WALIBUY SPAIN SL  
Ed Palau de Mar, Plaça Pau Vila 1, oficina 3B3, 08039 BARCELONA - ESPAÑA

ES 📞 : 931 993 006 / 911 337 937

Servicio postventa : [desistimiento.alicesgarden.es/defecto](https://desistimiento.alicesgarden.es/defecto)

IMPORTED BY ALICE'S GARDEN UK LTD  
Office G07, Dowgate Hill House, EC4R 2SU London - UNITED KINGDOM

EN 📞 : 0121 790 0289

After sales service: [return.alicesgarden.co.uk/defective](https://return.alicesgarden.co.uk/defective)

INGEVOERD DOOR WALIBUY SAS  
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANKRIJK

NL 📞 : 020 - 262 1095 - BE 📞 : 033 313 383

After-sales : [aftersales.alicesgarden.nl](https://aftersales.alicesgarden.nl) - [aftersales.alicesgarden.be](https://aftersales.alicesgarden.be)

IMPORTADO PARA WALIBUY SPAIN SL  
Ed Palau de Mar, Plaça Pau Vila 1, oficina 3B3, 08039 BARCELONA - ESPAÑA

 **PT : 300 505 955**

Serviço pós-venda : **[livreresolucao.alicesgarden.pt/defeito](https://livreresolucao.alicesgarden.pt/defeito)**

IMPORTATO DA WALIBUY ITALIA S.R.L  
Via Torino 60, 20123 MILANO - ITALIA

 **IT : 0039-02 87368397**

Contatto : **[contatto@alicesgarden.it](mailto:contatto@alicesgarden.it)**

IMPORTED BY ALICE'S GARDEN OUTDOOR PTY LTD  
SHOP 1, 1 Denham Street Bondi 2026 NSW - AUSTRALIA

 **AU : 1300 827 171**

Contact: **[service@alicesgarden.com.au](mailto:service@alicesgarden.com.au)**

