


PPCHR4



**FRANÇAIS**

Conseils d'utilisation .....	6
Garantie .....	6
Montage .....	13

**IMPORTANT, À CONSERVER  
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE :  
À LIRE ATTENTIVEMENT**

**ESPAÑOL**

Consejos de uso .....	7
Garantía .....	7
Montaje .....	13

**IMPORTANTE, CONSÉRVELO  
PARA FUTURAS REFERENCIAS:  
LEA ATENTAMENTE**

**ENGLISH**

Directions for use .....	8
Warranty .....	8
Assembly .....	13

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE  
REFERENCE: PLEASE READ  
CAREFULLY**

## NEDERLANDS

Gebruiksadviezen.....	9
Garantie.....	9
Montage.....	13

**BELANGRIJK, BEWAAR VOOR  
TOEKOMSTIGE REFERENTIE:  
ZORGVULDIG LEZEN**

## PORTUGUÊS

Dicas para usar .....	10
Garantia.....	10
Assembleia.....	13

**IMPORTANTE, CONSERVE A  
REFERÊNCIA DA FATURA:  
LEIA CUIDADOSAMENTE**

## ITALIANO

Consigli d'uso .....	11
Garanzia.....	11
Montaggio.....	13

**IMPORTANTE, CONSERVARE PER  
ULTERIORI CONSULTAZIONI:  
LEGGERE ATTENTAMENTE**

## DEUTSCH

Verwendungshinweise.....	12
Garantie.....	12
Montage .....	13

**WICHTIG, FÜR SPÄTEREN  
GEBRAUCH AUFBEWAHREN:  
BITTE SORGFÄLTIG LESEN**



Poids d'assise maximal : 110kg  
Peso asiento máximo : 110 kg  
Maximum seat weight: 110 kg / 242 lbs  
Maximale zitplaatsen gewicht: 110 kg  
Peso máximo do assento: 110 kg  
Peso massimo area di seduta: 110 kg  
Maximale Belastbarkeit: 110 kg



**Attention** : risques de blessures  
**Cuidado** : riesgo de lesión  
**Caution** : risk of injury  
**Waarschuwing**: risico op verwondigen  
**Cuidado**: risco de ferimentos  
**Attenzione** : rischio infortunio  
**Warnung**: Verletzungsgefahr



Garantie : 2 ans  
Garantía : 2 años  
Warranty: 2 years  
Garantie: 2 jaar  
Garantia: 2 anos  
Garanzia : 2 anni  
Garantie: 2 Jahre



Destiné à un usage domestique  
Destinado a un uso doméstico  
For domestic use  
Bestemd voor huishoudelijk gebruik  
Para uso doméstico  
Destinato ad un uso domestico  
Nur für den Privatgebrauch vorgesehen

## CONSEILS D'UTILISATION

---

- Votre assise est en plastique injecté.
- Ne mettez pas votre mobilier de jardin en contact avec de la chaleur directe ou trop vive.
- 1. Entretien : afin d'empêcher la poussière de former une couche, veiller à essuyer votre mobilier avec une brosse ou un chiffon doux. Veiller à garder le produit au sec et propre.
- 2. Utilisation : l'hiver, veiller à rentrer votre mobilier dans votre garage ou autre pièce à l'abri du froid. L'été, lorsque vous n'utilisez pas votre mobilier, veiller à ne pas le laisser en plein soleil.
- 3. Ne pas utiliser de produit abrasifs : lorsque votre mobilier est humide, mélanger un peu d'eau avec du savon puis avec une éponge ou tissu doux, essuyer délicatement. Éviter d'utiliser des produits abrasifs, cela risquerait de rayer la surface en plastique.
- 4. Ne pas utiliser de produits acides et corrosifs : n'utilisez pas de produit comme l'eau de javel ou les nettoyeurs à base d'acide sinon cela peut ronger la surface du plastique.
- Poids d'assise maximal : 110 kg

## GARANTIE

---

- Le produit que vous venez d'acquérir bénéficie d'une garantie contre les vices de fabrication et usure prématurée, pendant une période de 2 ans, à compter de la date de réception par le consommateur, sous réserve de conformité du montage, du respect des préconisations du fabricant et des normes d'entretien.
- Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse selon les modalités définies par le SAV Sweeek.
- La mise en oeuvre de la garantie Sweeek (WALIBUY) s'effectue par le remplacement des pièces endommagées, frais aller/retour à la charge de l'acheteur.
- Cette garantie ne s'applique pas en cas d'abus, de mauvais montage ou utilisation. Ce produit est conçu pour résister à des vents d'intensité normale lorsqu'il est monté conformément aux instructions contenues dans ce manuel.
- Le fabricant ne se tient nullement responsable d'aucune conséquence résultant d'un montage non conforme à ces instructions, ni de dommages causés par les conditions météorologiques ou des cas de force majeure.
- Nos produits sont prévus pour une utilisation dans un cadre privé et personnel, une utilisation dans un cadre professionnel annulerait automatiquement toutes les garanties.

### LISTE DES EXCLUSIONS DE GARANTIE

- Les dommages ou défauts imputables à des causes d'origine externe (accident, choc, foudre, vent fort...),
- Les dommages résultant d'un montage non conforme,
- Le non-respect des instructions du fabricant,
- Les réparations et dommages subis par le produit après une réparation effectuée sans accord préalable de notre part,
- Les réparations de fortune ou provisoires ainsi que les conséquences de l'aggravation éventuelle du dommage en résultant,
- Le remplacement des pièces d'usure,
- Les dommages résultant d'une utilisation non adaptée à la fonction première du produit,
- Les endommagements liés au stockage, au montage, aux intempéries ou à un mauvais entretien,
- Le remplacement des pièces manquantes/abîmées à réception, non signalées sur le bordereau de livraison.

## CONSEJOS DE USO

---

- Su asiento se hace con plástico a inyección.
- No ponga sus muebles de jardín en contacto con el calor directo o demasiado caliente.
- 1. Cuidados : Para evitar que el polvo forme una capa, asegúrese de limpiar los muebles con un cepillo o un paño suave. Mantenga el producto seco y limpio.
- 2. Utilice : En invierno, guarda los muebles en el garaje o en otra habitación protegida del frío. En verano, cuando no utilices tus muebles, asegúrate de no dejarlos a la luz directa del sol.
- 3. No utilices productos abrasivos : Cuando tus muebles estén húmedos, mezcla un poco de agua con jabón y límpialos suavemente con una esponja o un paño suave. Evita utilizar productos abrasivos, ya que pueden rayar la superficie de plástico.
- 4. No utilice productos ácidos o corrosivos : No utilice productos como lejía o limpiadores con base ácida, ya que pueden corroer la superficie de plástico.
- Peso asiento máximo : 110 kg

## GARANTÍA

---

- El producto que acaba de adquirir está avalada contra defectos de fabricación y desgaste prematuro, durante un periodo de 2 años, a partir de la fecha de recepción por el consumidor, sujeto a la conformidad del conjunto, respecto recomendaciones del fabricante y estándares de mantenimiento.
- Si una parte resulta defectuosa durante el período de garantía, su única y exclusiva solución será la reparación o el reemplazo de la pieza defectuosa según lo define el servicio post venta de Sweeek.
- La implementación de la garantía Sweeek (WALIBUY) se lleva a cabo mediante el reemplazo de las piezas dañadas, con gastos devueltos a la carga del comprador.
- Esta garantía no se aplica en caso de mal uso, montaje o uso incorrectos. Este producto está diseñado para soportar vientos de intensidad normal cuando se monta de acuerdo con las instrucciones de este manual.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias que resulten de un montaje incorrecto o daños climáticos o de fuerza mayor.
- Nuestros productos están diseñadas para su uso en un entorno privado y personal, el uso en un entorno profesional anulará automáticamente todas las garantías.

### LISTA DE EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- Daños o defectos debidos a causas de origen externo (accidente, choque, rayos, viento fuerte ...)
- Daño resultante de un montaje incorrecto
- Incumplimiento de las instrucciones del fabricante
- Reparaciones y daños al producto después de la reparación sin acuerdo previo con el servicio post venta de Sweeek
- Reparaciones improvisadas o temporales y las consecuencias de la posible agravación del daño resultante,
- Reemplazo de piezas de desgaste,
- Daño resultante del uso no adaptado a la función principal del producto,
- Daños relacionados con el almacenamiento, montaje, mal clima o mantenimiento deficiente,
- Reemplazo de partes faltantes / dañadas en la recepción, no indicado en el albarán de entrega.

## DIRECTIONS FOR USE

---

- Your seat is made from injected plastic.
- Do not put your garden furniture in contact with direct or too hot heat.
- 1. Care: to prevent dust from forming a layer, be sure to wipe your furniture with a brush or soft cloth. Keep the product dry and clean.
- 2. Use: in winter, store your furniture in your garage or another room away from the cold. In summer, when you're not using your furniture, make sure you don't leave it in direct sunlight.
- 3. Do not use abrasive products: when your furniture is damp, mix a little water with soap and wipe gently with a sponge or soft cloth. Avoid using abrasive products, as they may scratch the plastic surface.
- 4. Do not use acidic or corrosive products: do not use products such as bleach or acid-based cleaners, as these can eat away at the plastic surface.
- Maximum seat weight: 110 kg/242 lbs

## WARRANTY

---

- The product you have just purchased is guaranteed against manufacturing defects and premature wear for a period of 2 years from the date of receipt by the consumer, subject to compliance with assembly, manufacturer recommendations and maintenance standards.
- If a part proves defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be the repair or replacement of the defective part as defined by Sweeek after-sales service.
- The implementation of the Sweeek (WALIBUY) guarantee is carried out by the replacement of damaged parts, with the costs of return delivery borne by the buyer.
- This warranty does not apply in the event of abuse, incorrect assembly or incorrect use. This unit is designed to withstand normal wind strengths when mounted in accordance with the instructions in this manual.
- The manufacturer is not liable for any consequences resulting from assembly not in accordance with these instructions, nor for damage caused by weather conditions or cases of force majeure.
- Our cabins are intended for private and personal use, use in a professional setting voids all warranties automatically.

### LIST OF WARRANTY EXCLUSIONS

- Damage or defects due to external causes (accident, shock, lightning, strong wind, etc.)
- Damage resulting from improper assembly
- Failure to follow the manufacturer's instructions
- Any repair or damage suffered by the product after a repair carried out without prior agreement on our part
- Makeshift or temporary repairs as well as the consequences of any possible worsening of the resulting damage
- Replacement of worn parts
- Damage resulting from use which is not suited to the main purpose of the product
- Damage caused by storage, assembly, weather or poor maintenance
- The replacement of parts not indicated on the delivery note which are missing/damaged upon receipt.



## GEBRUIKSADVIEZEN

---

- Uw stoel is gemaakt van geïnjecteerd plastic.
- Plaats uw tuinmeubilair niet in contact met directe of te hoge hitte.
- 1. Onderhoud: veeg je meubels af met een borstel of een zachte doek om te voorkomen dat er zich een stoflaag vormt. Houd het product droog en schoon.
- 2. Gebruik: berg je meubels in de winter op in de garage of in een andere ruimte waar het niet koud is. In de zomer, wanneer je je meubels niet gebruikt, zorg ervoor dat je ze niet in direct zonlicht laat staan.
- 3. Gebruik geen schuurmiddelen: als je meubels vochtig zijn, meng dan een beetje water met zeep en veeg ze voorzichtig af met een spons of zachte doek. Vermijd het gebruik van schurende producten, omdat deze krassen kunnen maken op het plastic oppervlak.
- 4. Gebruik geen zure of bijtende producten: gebruik geen producten zoals bleekmiddel of reinigingsmiddelen op basis van zuren, want deze kunnen het plastic oppervlak aantasten.
- Maximale draaggewicht: 110 kg

## GARANTIE

---

- De product u juist hebt aangeschaft heeft een garantie tegen productiefouten en voortijdige slijtage, gedurende twee jaar vanaf de ontvangst door de consument, onder voorbehoud van een juiste montage volgens de aanbevelingen van de fabrikant en het navolgen van de onderhoudsnormen.
- Indien een onderdeel defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode, dan is uw enige optie de reparatie of vervanging van het defecte onderdeel volgens de modaliteiten gedefinieerd door de aftersales van Sweeek.
- De garantie van Sweeek (WALIBUY) omhelst de vervanging van beschadigde onderdelen, de vervoerkosten komen ten laste van de koper.
- Deze garantie is niet van toepassing in geval van misbruik, onjuiste montage of onjuist gebruik. Deze product is ontworpen om bestand te zijn tegen normale windsnelheden indien het gemonteerd is volgens de instructies in deze handleiding.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van montage die niet volgens deze instructies is uitgevoerd, of schade door weersomstandigheden of in geval van overmacht.
- Onze product zijn geschikt voor privé- en persoonlijk gebruik. Het gebruik in een professionele omgeving annuleert automatisch alle garanties.

### LIJST VAN UITSLUITINGEN VAN GARANTIE

- Schade of defecten te wijten aan externe oorzaken (ongeval, schok, bliksem, heftige wind ...),
- Schade voortkomend uit onjuist gebruik,
- Het niet naleven van de instructies van de fabrikant,
- Reparaties en schade aan het product na een reparatie die is uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming onzerzijds,
- Geïmproviseerde of tijdelijke reparaties evenals de gevolgen van de eventuele verergering van de schade daardoor,
- De vervanging van slijtageonderdelen,
- Schade door gebruik van het product op een andere wijze dan waarvoor het bestemd is,
- Schade in verband met de opslag, weersomstandigheden of een onjuist onderhoud,
- De vervanging van ontbrekende/beschadigde onderdelen bij ontvangst die niet aangegeven zijn op de leverbon.

## DICAS PARA USAR

---

- Seu assento da cadeira é de plástico injetado.
- Não coloque o seu mobiliário de jardim em contato com calor direto ou muito quente.
- 1. Cuidados: para evitar a formação de uma camada de pó, não se esqueça de limpar os seus móveis com uma escova ou um pano macio. Manter o produto seco e limpo.
- 2. Utilização: no inverno, guarde os seus móveis na garagem ou noutra divisão longe do frio. No verão, quando não estiver a utilizar o seu mobiliário, certifique-se de que não o deixa exposto à luz solar direta.
- 3. Não utilize produtos abrasivos: quando o móvel estiver húmido, misture um pouco de água com sabão e limpe suavemente com uma esponja ou um pano macio. Evite utilizar produtos abrasivos, pois podem riscar a superfície de plástico.
- 4. Não utilize produtos ácidos ou corrosivos: não utilize produtos como lixívia ou produtos de limpeza à base de ácido, uma vez que estes podem corroer a superfície de plástico.
- Peso máximo do assento: 110 kg

## GARANTIA

---

- O produto que acaba de adquirir beneficia de uma garantia contra defeitos de fabrico e defeitos do material durante um período de 2 anos a contar da data de recepção do consumidor, sob reserva de uma montagem em conformidade com as instruções, respeito pelas recomendações do fabricante e das regras de manutenção.
- Se encontrar uma peça defeituosa durante o período de garantia, o único e exclusivo recurso será a reparação ou substituição da peça conforme determinado pelo Serviço Pós-Venda da Sweeek.
- A ativação da garantia da Sweeek (WALIBUY) é realizada sob a forma da substituição das peças danificadas, custos de envio e devolução a cargo do cliente.
- Esta garantia não é aplicável no caso de abuso, montagem incorreta ou má utilização. Este produto foi concebido para resistir a ventos de intensidade normal quando montado de acordo com as instruções do presente manual.
- O fabricante não pode ser responsabilizado por qualquer consequência resultante de uma montagem que não cumpra estas instruções nem por danos causados por condições meteorológicas ou em caso de força maior.
- Os nossos produtos destinam-se a uma utilização privada e pessoal. Qualquer utilização em âmbito profissional anulará automaticamente todas as garantias.

### LISTA DE EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Danos ou defeitos imputáveis a origem externa (acidente, choque, relâmpago, vento forte, etc.);
- Danos resultantes de montagem indevida;
- Não cumprimento das instruções do fabricante;
- Reparações e danos no produto após uma reparação efetuada sem acordo prévio da nossa parte;
- Reparações ocasionais ou provisórias e consequências de eventual agravamento dos danos daí resultantes;
- Substituição de componentes de desgaste;
- Danos por outra utilização que não a função principal do produto;
- Danos associados ao armazenamento, de montagem, de intempéries ou manutenção insuficiente;
- Substituição de peças em falta/danificadas aquando da receção e não mencionadas na nota de entrega.

## CONSIGLI D'USO

---

- La fondazione della sedia è di plastica iniettata.
- Non mettere il mobile da giardino a contatto con una fonte di calore diretta e troppo intensa.
- 1. Cura: per evitare che si formi uno strato di polvere, pulire i mobili con una spazzola o un panno morbido. Mantenere il prodotto asciutto e pulito.
- 2. Utilizzo: in inverno, riporre i mobili in garage o in un'altra stanza al riparo dal freddo. In estate, quando non si utilizzano i mobili, assicurarli di non lasciarli alla luce diretta del sole.
- 3. Non utilizzate prodotti abrasivi: quando i mobili sono umidi, mescolate un po' d'acqua con del sapone e strofinate delicatamente con una spugna o un panno morbido. Evitate di usare prodotti abrasivi, perché potrebbero graffiare la superficie in plastica.
- 4. Non utilizzare prodotti acidi o corrosivi: non utilizzare prodotti come la candeggina o detergenti a base acida, perché possono intaccare la superficie in plastica.
- Peso massimo area di seduta: 110 kg

## GARANZIA

---

- Il prodotto appena acquistato beneficia di una garanzia di 2 anni contro i difetti di fabbricazione e l'usura precoce, a partire dalla data di ricevimento da parte del consumatore, a condizione che il montaggio sia conforme alle raccomandazioni del produttore e al rispetto delle istruzioni di manutenzione.
- Se una qualsiasi parte risultasse difettosa durante il periodo di garanzia, il vostro unico ed esclusivo rimedio sarà la riparazione o la sostituzione della parte difettosa secondo i termini e le condizioni definite dal servizio post-vendita Sweeek.
- L'implementazione della garanzia Sweeek (WALIBUY) viene effettuata con la sostituzione delle parti danneggiate, spese di viaggio di andata e ritorno a spese dell'acquirente.
- La presente garanzia non è valida in caso di abuso, montaggio errato o uso errato. Questa casetta è progettata per resistere alle normali condizioni di vento quando viene montata secondo le istruzioni di questo manuale.
- Il produttore non è responsabile per le conseguenze derivanti da un montaggio non conforme a queste istruzioni, né per i danni causati da condizioni atmosferiche o da forza maggiore.
- I nostri prodotti sono destinati all'uso privato e personale; l'uso in un ambiente professionale annullerebbe automaticamente tutte le garanzie.

### LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

- Danni o difetti dovuti a cause esterne (incidente, scossa, fulmine, vento forte...),
- Danni derivanti da un montaggio non corretto,
- Mancata osservanza delle istruzioni del produttore
- Riparazioni e danni al prodotto dopo una riparazione effettuata senza il nostro previo accordo,
- Il risarcimento temporaneo o provvisorio e le conseguenze dell'eventuale aggravamento del danno che ne deriva,
- Sostituzione delle parti soggette ad usura,
- Danni derivanti da un uso non adeguato alla funzione primaria del prodotto
- Danni dovuti allo stoccaggio, al montaggio, alle intemperie o alla scarsa manutenzione,
- Sostituzione di parti mancanti / danneggiate al ricevimento, non indicate sulla bolla di consegna

## VERWENDUNGSHINWEISE

---

- Ihr Sitz ist aus gespritztem Kunststoff gefertigt.
- Setzen Sie Ihre Gartenmöbel keiner direkten oder übermäßigen Hitze aus.
- 1. Pflege: um zu verhindern, dass Staub eine Schicht bildet, sollten Sie Ihre Möbel mit einer Bürste oder einem weichen Tuch abwischen. Achten Sie darauf, das Produkt trocken und sauber zu halten.
- 2. Verwendung: im Winter sollten Sie Ihre Möbel in Ihre Garage oder einen anderen Raum bringen, der vor Kälte geschützt ist. Im Sommer, wenn Sie Ihre Möbel nicht benutzen, sollten Sie sie nicht in der prallen Sonne stehen lassen.
- 3. Verwenden Sie keine Scheuermittel: wenn Ihre Möbel feucht sind, mischen Sie etwas Wasser mit Seife und wischen Sie sie dann vorsichtig mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch ab. Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuermitteln, da diese die Kunststoffoberfläche zerkratzen könnten.
- 4. Verwenden Sie keine säurehaltigen oder ätzenden Produkte: verwenden Sie keine Produkte wie Bleichmittel oder säurehaltige Reiniger, da diese sonst die Kunststoffoberfläche zerfressen können.
- Maximales Sitzgewicht: 110kg

## GARANTIE


---

- Der Artikel, den Sie gerade erworben haben, verfügt über eine Garantie gegen Herstellungsfehler und vorzeitige Abnutzung für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des Empfangs durch den Verbraucher.
- Wenn sich ein Teil während der Garantiezeit als defekt erweist, besteht Ihr einziger Regressanspruch in der Reparatur oder dem Austausch des defekten Teils gemäß den vom Sweeek Kundendienst festgelegten Bedingungen.
- Die Umsetzung der Sweeek (WALIBUY) Garantie erfolgt durch den Austausch der beschädigten Teile. Verand- und Retourkosten trägt der Kunde.
- Diese Garantie gilt nicht im Falle von Missbrauch, unsachgemäßer Montage oder unsachgemäßer Verwendung. Dieser Artikel ist so ausgelegt, dass er normalen Windverhältnissen standhält, wenn er gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch zusammengebaut wird.
- Der Hersteller haftet weder für Folgen, die sich aus einer unsachgemäßen Montage ergeben, noch für Schäden, die durch Witterungseinflüsse oder höhere Gewalt verursacht wurden.
- Unsere Artikel sind für den privaten und persönlichen Gebrauch bestimmt, eine Nutzung in einem beruflichen Kontext würde automatisch alle Garantien aufheben.


## GARANTIEAUSSCHLUSS

- Schäden oder Mängel, die auf äußere Ursachen zurückzuführen sind (Unfall, Stoß, Blitzschlag, starker Wind...),
- Schäden, die durch unsachgemäße Installation entstehen,
- Nichtbeachtung der Anweisungen des Herstellers,
- Schäden am Produkt, die nach einer ohne von uns vorher abgestimmten Reparatur entstehen,
- Vorübergehende oder vorläufige Reparaturen sowie die Folgen einer möglichen Verschlimmerung des ursprünglichen Schadens,
- Austausch von Verschleißteilen,
- Schäden, die sich aus einer Verwendung ergeben, die nicht der primären Funktion des Produkts entspricht,
- Schäden, die durch Lagerung, Montage, Witterung oder schlechte Wartung entstehen,
- Ersatz fehlender/beschädigter Teile, die bei Erhalt nicht auf dem Lieferschein angegeben sind.

× 4



1







IMPORTÉ PAR WALIBUY SAS  
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANCE

---

IMPORTADO POR WALIBUY SPAIN SL  
Calle Mallorca 289, Entresuelo 2, 08037 BARCELONA - ESPAÑA

---

IMPORTED BY ALICE'S GARDEN UK LTD  
23 Copenhagen Street, LONDON N10JB - UNITED KINGDOM

---

INGEVOERD DOOR WALIBUY SAS  
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANKRIJK

---

IMPORTADO POR WALIBUY SPAIN SL  
Calle Mallorca 289, Entresuelo 2, 08037 BARCELONA - ESPANHA

---

IMPORTATO DA WALIBUY ITALIA S.R.L  
Via Torino 60, 20123 MILANO - ITALIA

---

IMPORTED BY ALICE'S GARDEN OUTDOOR PTY LTD  
Level 22,101 Grafton Street, Bondi Junction NSW, 2022 - AUSTRALIA

---

IMPORTIERT VON WALIBUY SAS  
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANKREICH

 SWEEEK ME



SERVICE APRÈS VENTE :  
SERVICIO POSTVENTA :  
AFTER SALES SERVICE :  
AFTER-SALES :  
SERVIÇO PÓS-VENDA :  
CONTATTO :  
CONTACT :  
KUNDENDIENST :

[www.sweeek.help](http://www.sweeek.help)



FR  
Pensez à  
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>